

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item# **050030**

Chevrolet Camaro



Rahmen der Mittelkonsole von außen aushebeln

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove frame of center console from the outside

Please use only plastic tools!



Blech hinter die Verkleidung schieben, Konsole dabei wie abgebildet positionieren



Insert metal plate behind covering and at the same time position console as illustrated



Innerhalb des Handschuhfaches die beiliegende Schraube ins Blech eindrehen



Mount enclosed screw into metal plate within glove box



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2005

instrucciones de instalación

Instructions d'installation

art: 050030

Chevrolet Camaro



Tirez le cadre du tunnel central du véhicule

Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmonte de fuera el marco de la consola central

Use sólo herramientas de plástico!



Poussez la tôle derrière la couverture, positionnez la console comme illustré



Meta la chapa detrás del revestimiento y al mismo tiempo posicione la consola como mostrado



Vissez la vis jointe à l'intérieure de la boîte à gants dans la tôle



Dentro de la guantera atornille el tornillo adjunto en la chapa



installatie instructie
instrukcja montażu

art: 050030

Chevrolet Camaro



Lijst van de middentunnel van buiten losmaken

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Wywazyc ramke konsoli srodkowej

Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Uniklem insteken onder de bekleding schuiven en de konsole zoals afgebeeld positioneren



Blaszke wsunac za tapicerke, a nastepnie, jak pokazano na zdjeciu, umiejscowic konsole.



In het dashboardkastje de meegeleverde schroef in het metalen lip draaien



W wewnatrz schowka przykrecic zalaczona srube



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

07.06.2005